

WATERSYSTEM SP. Z O.O.	Instrukcja obsługi	Data wydania: 05.12.2017
	Wersja 1	Stron: 6
Data przyjęcia do archiwum:	Podpis archiwizatora:	



SYSTEM FILTRACJI WODY

Best One

Z wkładami filtracyjnymi serii Pomarańczowej i Zielonej

Instrukcja Instalacji

Proszę starannie przestrzegać Instrukcji Instalacji aby uniknąć szkód lub obrażeń.

Jeżeli system nie jest jeszcze podłączony, stosować się do niniejszej instrukcji producenta aby właściwie podłączyć obudowę filtra do instalacji wodnej. Koniecznie sprawdzić obudowę ciśnieniowo przed założeniem Wkładu Filtracyjnego.

Aby zainstalować nowy wkład:

1. Zdjąć plastikową osłonę Wkładu Filtracyjnego
2. Nasmarować o-ringi na wkładzie dla zapewnienia właściwego uszczelnienia (Nie używać zaprawy do rur, wazeliny, olejów, ani innych niedopuszczalnych smarów do o-ringów; zaleca się smar silikonowy dla przemysłu spożywczego.)
3. Włożyć wkład w obudowę zapewniając właściwe uszczelnienie i ułożenie wciskając delikatnie w dół do oporu.
4. Przyczepić etykietę z opisem produktu do uchwyty pierścienia mocującego, wyrównać filtr.
5. Założyć górną pokrywę naczynia/systemu za pomocą górnych uchwytów.
6. Wcisnąć kopułę górnej pokrywy w dół aby zrobić miejsce dla pierścienia mocującego w rowku pierścienia.
7. Wsunąć pierścień mocujący w rowek, zaczynając od końca przeciwległego do uchwyty i bez użycia **ŻADNYCH NARZĘDZI** delikatnie wepchnąć pierścień mocujący do rowka aż cały pierścień znajdzie się na miejscu i oba końce spotkają się w rowku.

8. Aby zapewnić właściwe ułożenie, chwycić pierścień mocujący za uchwyt i lekko obrócić wokół wewnętrznej średnicy naczynia.
9. Powoli włączyć dopływ wody do naczynia/systemu otwierając najpierw zawór dolotowy i wciskając czerwony zawór zrzutu ciśnienia w celu całkowitego odpowietrzenia zbiornika; kiedy woda zacznie cieknąć z zaworu zrzutu ciśnienia, zwolnić przycisk i otworzyć zawór wylotowy.
10. Sprawdzić system dla zapewnienia integralności, wizualnie sprawdzić na obecność wycieków.

Aby wyjąć zużyty wkład filtracyjny:

1. Odciąć dopływ wody do systemu zamykając zawór dolotowy i wylotowy.
2. Zainstalować wąż na wejściu kurka spustowego i wyprowadzić wąż do kratki ściekowej lub wiadra.
3. Właściwie zrzucić ciśnienie z systemu wciskając czerwony przycisk zrzutu ciśnienia na górnej pokrywie zbiornika. Trzymać przycisk wciśnięty, aż całe ciśnienie powietrza lub wody zostanie całkowicie uwolnione.
4. Wcisnąć górną pokrywę równo obiema rękami aby zwolnić pierścień mocujący, wyjąć pierścień z rowka ostrożnie chwytając za rączkę i ciągnąc do środka i ku górze; pierścień wysunie się z rowka spiralnie.
5. Zdjąć górną pokrywę systemu podnosząc za górne uchwyty.
6. Otworzyć kurek spustowy na dolocie zbiornika aby spuścić i wypłukać wszelki osad z dna systemu.
7. Ostrożnie wyjąć zapasowy wkład z worka, zachować worek do wyrzucenia starego wkładu.
8. Wyjąć zużyty wkład z systemu chwytając za rączkę i ciągnąc ku górze jednocześnie trzymając górną część zbiornika, włożyć go do worka nowym wkładzie. (Utylizować zużyty wkład zgodnie z lokalnymi, stanowymi i federalnymi przepisami i regulacjami.)
9. W razie potrzeby wypłukać system jeszcze wiadrem wody aby usunąć resztę osadu czy cząstek.
10. Zdjąć wąż i zamknąć kurek spustowy na dolocie systemu.

Wypłukać Wkład Filtra i system zbiornika czystą wodą (patrz tabela poniżej). Wkład filtra należy wymienić jeżeli widocznie zmniejszy się przepływ.

Seria Filtra	POMARAŃCZOWA			ZIELONA		
Opis	10x5 Mikronów Wkład z podwójną harmonijką	20x10 Mikronów Wkład z podwójną harmonijką	20x20 Mikronów Wkład z podwójną harmonijką	20xNanoAI™ Wkład z podwójną harmonijką	20xNanoAI™ z podwójną harmonijką Ag	20xNanoAI™ PAC z podwójną harmonijką Ag
Średnica Długość (cm)	(15.24x76.2)	(15.24x76.2)	(15.24x76.2)	(15.24x76.2)	(15.24x76.2)	(15.24x76.2)
Ilość czystej wody do płukania nowego wkładu filtra						
Galony	15	15	15	38	38	60
Litry	56,78	56,78	56,78	143,85	143,85	227,12